

## 施工方法 / HOW TO INSTALL

- ・プレミアムバンクは他のタイルカーペットと同様に、ピールアップボンドによる施工が基本となります。目地がきつくなりすぎないように注意して施工する必要があります。
- ・施工は市松貼りや流し貼りがありますが、商品によっては流し貼りは目地が目立つ場合があります。また施工の際は目地にパイルを挟まないように注意する必要があります。
- ・ループパイルの商品は、製品の端部（カット面）の状態により目地が目立つ場合があります。下地の不陸、施工等によって目地が目立つ場合があります。

### 製品に関してのご注意

#### 光、熱などの影響

光や熱、また窒素酸化ガスなどの影響などにより変退色・変形する可能性があります。また長時間直射日光があたる場所では変退色が早くなる可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。外部との出入口（風除室）等は、外からの影響で変退色や劣化が早くなる可能性がありますので、マットの設置をおすすめします。

#### 汚染による影響

強い作用を持つ洗剤、漂白剤などの化学物質や、マジックインキ・毛染め剤などの汚染物質により変退色や変質を招く場合があります。またゴム製品や家具などの保護用ゴム剤・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーペットが汚染され変退色を招く恐れがあります。

#### 色味

製品の色調は光源の種類、光量などにより異なって見えることがあります。また淡色のカーペットの場合、汚れが目立ちやすくなる場合がありますので、選定時には十分ご配慮願います。

#### タバコ

火の付いたタバコを落とした場合はすぐに取り除いてください。こげ跡が付くと取れません。

#### 家具などによる凹み

家具や什器、ハイヒールなどの局所荷重に、凹み跡が残る場合があります。

#### 床暖房

プレミアムバンクは床暖房の上でのご使用はできません。パイルのへこみ、反りが発生する場合があります。

#### 重量物による損傷

重量物を長時間置いたままにすると、パイルがつぶれたままになる可能性があります。

#### 結露水

壁面の結露水は、カーペットの変色・カビ・臭気発生の原因となります。換気を良くするなどの結露対策を講じてください。

#### 製品の臭い

製品には素材固有の臭いがあります。臭気が気になる場合は換気してください。

#### その他

カットパイルは使用中にくも状の色ムラに見えることがありますが、この現象はカットパイル特有の性質であり、品質の欠陥ではありません。

#### 消毒液・抗菌・除菌スプレーの使用

市販の消毒液・除菌剤を直接カーペットに散布すると、パイルが変退色することがあります。消毒液・除菌剤を使用の際は、記載の用法・用量に従い、あらかじめ目立たない箇所を確認してからご使用ください。また過剰な塗布は避け、薬液を含ませた布で拭くか、適量をなるべく均一に噴霧するようにし、噴霧後に硬く絞った布巾で水拭きをしてください。塩素系漂白剤・酸素系漂白剤は、使用しないでください。また、消毒液を使用の際に、容器から液体が床に垂れることがありますので、あらかじめ容器の設置箇所にマットを敷いておくことをおすすめします。

#### 履き物

スパイク等が付いた靴を使用する場合は、一般の土足歩行とは異なります。傷や汚れが付きやすく、硬質系床材では滑り等にも注意が必要です。

### 施工上のご注意

#### ■材料の確認

##### ①材料について

梱包ケースに記載の品名、規格、色番号、ロット番号、数量などを確認し、施工を開始してください。品番・ロットによって寸法や色柄に若干のばらつきがあります。施工の際はご注意ください。またタイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色相差のように見えることがあります。  
※ウールは天然繊維のため、紫外線等の影響により、短時間で色差が生じる場合があります。

##### ②現場環境に慣らす

必ず24時間以上前に搬入し、施工環境温度に慣らしてください。

##### ③適切な保管場所

製品を保管する際は、湿気の少ない平坦な場所で平置きし、6段以上積まないでください。不陸のある床の上に保管すると歪みや癖が発生し、納まりが悪くなります。直射日光のあたる場所での保管は避けてください。なお保管の際は、雨水などによる水濡れを避けてください。

#### ■施工現場の確認

##### ①温度調整

施工を行う前に、現場環境は室温15°C～25°C、湿度75%以下であることを確認してください。

##### ②明るさの確保

現場が暗い場合は、照明器具を用いて十分な明るさを保ってください。

##### ③清掃

下地に汚れ等があると十分な接着強度が得られないため、汚れを取り除いてください。ワックスが付いている場合は除去してください。

##### ④下地調整

下地に段差等がある場合は平滑にしてください。また下地の影響等で製品が浮いてしまうような場合は、接着剤が硬化するまで重しを置いてください。

##### ⑤施工

カットする場合は、必ず裏面よりカットしてください。また、反りや剥がれ、膨れなどが生じた場合は、ただちに補修してください。放置すると全体に影響をおよび、美観を損なうほか、つまずいて転倒する恐れがあります。

##### ⑥二重床への施工

二重床はピールアップ性が強く求められるため、接着剤「CP-7L」による施工が必要です。二重床自体が動く場合があり、それに伴い製品のずれや反りが発生する場合がありますので予め防止をしておくことが必要です。

##### ⑦接着剤

接着剤にて施工する場合、条件、環境等により使い分けしてください。接着剤は各使用方法に基づきご使用ください。なお接着剤を使用の際は、換気を十分に行ってください。

#### ■施工現場の確認

パイルの方向性が合っているかどうか、また目地部分の浮きや隙間の有無をチェックしてください。その際、パイルのほつれや飛び出しが無いかも同時に確認してください。

#### ■養生

接着剤などによる汚れや、その他不備な箇所が無いかを点検してください。また養生シートを留める際、粘着テープは直接床材に貼付けないでください。床材を汚染する原因となります。

#### ■その他

取り替え部は、製品ロットの違い、日焼け等により色・サイズが合わない場合がありますのでご了承願います。

※1フロアの施工は、出来る限り1日で仕上げてください。ウール素材は紫外線や空気の影響により変色が始まり、同ロット商品でもロット違いのように見える場合があります。

※アンダーレイシート下地への使用は出来ません。クッションバックの為、目違い等が発生しやすくなります。

※OA下地への割付方法については、以下の通りとしてください。プレミアムバンクは600mm角サイズとなりますので、OAパネル(500mm角)に対して縦横共に50mmの箇所を基準として施工を行ってください。タイルカーペットを5枚貼った箇所、目地が重なり合うことなく、OAパネルとの位置関係が元に戻ります。

※クッションバックのため、接着剤の塗布量は従来の約2～3割多くしてください(約160～200g/m<sup>2</sup>)。

#### ■指定接着剤

### CP-7L

※当社の指定接着剤は、JIS規格による接着基準を満たしていますので、必ずご使用ください。※接着剤は、直射日光のあたらない場所(5°C～35°C)で保管してください。

