

実際に敷いてみましょう。

デザインを自由にアレンジできて、誰でも簡単に敷くことのできる東リファブリックフロア。きれいに敷くコツを、ステップごとにご紹介します。

下地の種類	可否
フローリング	○*
塩ビタイル・シート	○
クッションフロア	○
大理石・セラミックタイル	○
モルタル・コンクリート	×
畳・カーペット	×

*フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにてお確かめいただくことをおすすめします。

START

STEP 1



製品を確認する

箱から東リファブリックフロアを取り出し、サイズや色をご確認ください。

※開封時に製品の端部から繊維クズがこぼれることがありますが、品質に問題ありません。施工前に繊維クズを落としてから施工してください。

STEP 2



床を掃除する

しっかりと吸着するように、掃除機やお掃除シートなどで床のホコリやゴミなどを取除きます。

※フィルムを剥がす前の製品は大変滑りやすいので、仮置きの際などご注意ください。

FINISH

STEP 3



床に貼付ける

レイアウトを決めたらフィルムを剥がして1枚ずつ置いていきます。パイルの巻込みに注意しながら、端からゆっくりと貼り合わせます。

推奨貼り方向

商品裏面に印刷されている矢印の向きを合わせると仕上がりがきれいです。

各製品の推奨貼り方向はp.62-63にてご確認ください。

市松貼り

矢印の向きを上下方向と右方向の交互にする貼り方です。

流し貼り

矢印の向きを全て同じ方向にする貼り方です。

STEP 4



完成

しっかりと吸着するように上から押さえてできあがり!



さらに

動画で詳しく
知りたい方はこちら



施工マニュアル&
お手入れ読本は
こちらの
QRコードから
ご覧いただけます。



美しくカットするコツ

- 裏面に厚い素材を使用しているため、斜めになってしまわないよう、慎重にカットしましょう。
- もしパイル部分の切残しがあっても、引きちぎったりせず必ずカッターナイフかハサミで丁寧にカットしてください。
- 1回で切ろうとせずに、カッターを寝かせぎみにして、2〜3回刃を入れるときれいで簡単に仕上がります。
- テキスタイルフロア7000 涼織は、表面からカットすると美しく仕上がります。



模様替え

色や柄の並べ方を変えれば、季節や気分に合わせてさまざまなアレンジが楽しめます。