

保管・運搬・メンテナンス上の注意

保管・運搬上の注意 |

保管方法

使用後に残った本品を保管する際には、手で巻きしめ、テープ止めをして緩みがないようにしてください。緩めて保管しますと、離型紙とフィルムが剥離する場合があります。直射日光や高湿度下を避け、周囲温度38°C以下の清潔な場所に保管し、購入後1年以内に使用してください。

メンテナンス上の注意 |

日常のメンテナンス

日常的な汚れは薄めた中性洗剤とスポンジなどで清掃してください。清掃後は水拭きを行い、本品表面に残った洗浄剤を除去してください。

クレンザーや研磨剤

クレンザーなど研磨剤が含まれている洗浄剤やスポンジ、またシンナー等の溶剤は使用しないでください。キズや変色が発生する場合があります。

その他 |

床に放置すると危険

離型紙や端材を床に放置すると歩行中に転倒の恐れがあります。

有機溶剤・引火

有機溶剤が含まれているシーラー・プライマーをご使用の際は、十分な換気を行い、また引火を防ぐため、火器類を近づけないようにしてください。重大な事故に繋がる恐れがあります。

無理な運搬はしない

本品は重量物となるため、お取り扱いの際は十分な安全確保をし、無理な運搬は避けてください。事故や怪我の原因となります。

高所から落とさない

本品はトラックの荷台など高い所から落とさないでください。破損や怪我の原因となります。

汚れが落ちにくい場合

メラミンスポンジなどで軽く拭き、柔らかい布で水拭きと乾拭きを行ってください。強くこすり過ぎると表面の色・ツヤが変化する場合がありますのでご注意ください。

漂白剤・ヘアマニキュア

水廻りにご使用の場合、ヘアマニキュアなどを付着させないようにご注意ください。また、漂白成分が含まれる洗剤を使用した場合、表面の色・ツヤが変化する場合がありますのでご注意ください。

廃棄物

端材などの廃棄については、かかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託してください。

推奨副資材

ペンリダン |